

Gebruiksaanwijzing Thermostaat

1. Steek de stekker in het stopcontact. De thermostaat zal nu aftellen (3.2.1.) en dan op stand-by stand eindigen.



2. Druk nu op de aan/uit knop. De thermostaat zal dan de kamertemperatuur aangeven.



3. Met de plus/min knoppen kunt u nu de gewenste kamertemperatuur instellen. De thermostaat zal daarna weer de huidige kamertemperatuur weergeven. De thermostaat zal gaan verwarmen tot de gewenste kamertemperatuur is bereikt.



4. U kunt ook gebruik maken van de timer. Deze is instelbaar van 1-5 uur. Selecteert u d.m.v. de middelste toets het gewenst aantal uur/uren. De thermostaat zal weer terug springen naar de kamertemperatuur. Nu ziet u echter de kamertemperatuur met een knipperend stipje. Hieraan kunt u zien dat er een timer is ingesteld. Na afloop van de timer, zal de thermostaat terug gaan naar de stand-by stand.

